



Bathroom Scale



1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byone.com

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions/Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni

1. Features

Capacity: maximum 180kg/400lbs/28st 5lbs

Division: 0.1kg /0.2lbs/1lb

Weight unit: kg/lbs/st: lb

Minimal weight: 5kg

Function key: UNIT


Display: LCD

Battery: 1 x CR2032

Turn on: Auto on or press UNIT

Turn off: Auto off


2. LCD Display




3. Operating Instructions

3-1. Select weight unit before use.

- a) This scale comes with a battery installed. Please pull the battery insulation strip out from between the battery and the battery compartment upon first use.
- b) Wait until "0.0kg" appears.




- c) Press the "UNIT" button on the back of the scale to select the desired weight unit (kg, lb, or st).




Note: After selecting the weight unit, put the scale on a hard, flat surface and use the procedures below to start the measurement. The scale will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

3-2. Measuring (Unit kg selected)

- a) Please put the scale on a hard, flat surface.
- b) Please stand on the scale to turn it on.




- c) Stand still and the display will blink three times presenting the confirmed weight measurement. The scale will then turn off after 7 seconds.




Note: If you want to measure again, completely step off and then step back on the scale.

4. Indication Message

- 4-1. Low battery indication: When "Lo" is shown on the screen, the scale will turn off after a few seconds. Please change the battery.



- 4-2. Err is shown when the scale is overloaded. Please remove the weight from the scale to protect the sensors.



5. Reminder

- 5-1. Do not place the scale on carpets or soft surfaces. Only place on hard, flat surfaces.
- 5-2. The surface of the scale can be slippery if wet. Please make sure both the glass surface and your feet are dry before using.
- 5-3. This scale is not waterproof. Do not expose to moisture.
- 5-4. Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical/abrasive cleaning agents.
- 5-5. Please remove the battery if the scale is not be used for an extended period of time.
- 5-6. When using the scale for the first time, or when changing its location, it should be turned on twice (on, off, then on again) and should be free of any objects to ensure accurate measurements. Failure to do this may result in incorrect measurements.

Disposal

Disposal of the appliance



Under no circumstances should you dispose of the appliance in normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal center if you need any further information.

Disposal of batteries



Used batteries may not be disposed of in household waste.

All consumers are statutorily required to dispose of batteries at a collection point provided by their local municipality or retail store. The purpose of this obligation is to ensure batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.



The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

1. Features

Kapazität: max 180kg / 400 lb

Messgenauigkeit: 0.1kg / 0.2lb

Gewichtseinheiten: kg / lb / st:lb

Mindestgewicht: 5kg

Funktionstaste: UNIT


Display: LCD

Batterie: 1xCR2032

Automatische Anschaltung oder drücken Sie UNIT zum Anschalten.

Automatische Abschaltung


2. LCD Display




3. Bedienung

3-1. Die Gewichtseinheit auswählen

- a) Die Waage ist bereits mit einer Batterie ausgestattet. Vor der ersten Nutzung müssen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach entfernen.
- b) Warten Sie, bis die Waage 0.0kg zeigt.




- c) Sie können die Einheit in kg, lb und st anzeigen lassen. Starten Sie die Waage und drücken Sie die "UNIT" Taste auf der Rückseite der Waage.




Notiz: Stellen Sie die Waage auf eine flache und ebene Oberfläche, bevor Sie sich wiegen, ansonsten kann die Messung fehlerhaft sein. Die Waage wird sich automatisch abschalten, sobald 10 Sekunden keine Bewegung oder Eingabe registriert wurde.

3-2. Messungen

- a) Stellen Sie die Waage auf eine flache und ebene Oberfläche.
- b) Bitte stellen Sie sich direkt auf die Waage um Sie anzuschalten.




- c) Bleiben Sie ruhig stehen und die Waage wird Ihr Gewicht auf dem LCD Display anzeigen und 3 mal blinken. Danach schaltet sich die Waage nach ca. 7 Sekunden ab.




Notiz: Wenn sie das Gewicht noch einmal messen wollen, gehen Sie kurz von der Waage herunter und stellen Sie sich danach wieder drauf.

4. Fehlermeldungen

4-1. Bitte wechseln Sie die Batterien sobald Sie die Anzeige "Lo" sehen. Wenn die Batterien länger keine Ladung haben, kann die Elektronik der Waage kaputt gehen.



4-2. "ERR" wird angezeigt, wenn die Waage überladen ist. Bitte entfernen Sie alles Gewicht von der Waage ansonsten können die Sensoren beschädigt werden!



5. Erinnerungen & Tipps:

- 5-1. Stellen Sie die Waage auf eine flache und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Teppich und weiche Oberflächen.
- 5-2. Die Oberfläche der Waage ist rutschig, wenn feucht. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Füße und die Waage trocken sind, bevor Sie die Waage nutzen.
- 5-3. Die Waage ist nicht Wasserfest. Nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen lassen.
- 5-4. Säubern Sie die Waage nur mit einem leicht feuchten Tuch. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel zum Säubern.
- 5-5. Bitte entfernen Sie die Batterie aus der Waage, wenn Sie sie längere Zeit nicht nutzen.
- 5-6. Wenn Sie die Waage das erste Mal benutzen, oder die Waage kürzlich umgestellt haben, starten Sie die Waage einmal zur Kalibrierung und schalten Sie sie danach sofort wieder ab, ohne Sie belastet zu haben. Danach können Sie sich wie gewohnt wiegen.

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

1. Caractéristiques

Capacité : 180 kg / 400 lb/ 28st : 5lb

Précision : 0.1 kg / 0.2 lb

Unité de poids : 5kg

Poids minium : 5 kg

Fonction essentielle : UNIT


Affichage : écran LDC

Pile : 1 X CR2032

Appuyer sur Auto on ou sur UNIT pour allumer cet appareil

Fonction Auto off

2. Affichage LCD




3. Instructions d'utilisation


3-1. Sélection de l'unité avant utilisation

a) Le produit est fourni avec une pile déjà installée avant la premier usage. Retirer le fil de protection sur la pile avant utilisation.

b) Attendre jusqu'à ce que l'écran affiche "0.0kg".




c) Presser sur le bouton "UNIT" au bas de la balance pour sélectionner l'unité désirée.




Remarque : veuillez installer la balance sur une surface plate stable et propre après avoir sélectionné l'unité de poids. Si aucune opération (aucun poids n'est posé sur la balance) pendant 10 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

3-2. Mesurer le poids (unité : kg)

- a) Merci de mettre la balance sur une surface plate et dur.
- b) Veuillez vous placer directement sur la balance pour l'allumer.




- c) Se tenir debout sur la balance et l'information sera enregistrée (trois clignotement auront lieu). La balance s'éteindra alors dans environ 7 secondes.




Remarque : Si vous désirez vous pesez une nouvelle fois. Se retirer puis vous replacer sur la balance.

4. Message d'indication

- 4-1. Batterie faible. Quand "Lo" est affiché, la balance s'éteindra après quelques secondes. Veuillez changer la pile.



- 4-2. Lorsque le messg Err s'affiche, cela indique un surpoids. Veuillez retirer le surpoids de façon à protéger les capteurs.



5. Rappel

- 5-1. S'assurer que la balance est sur une surface plate et dure. Eviter les surfaces "douces" tels que les tapis.
- 5-2. La surface devient glissante si elle est mouillée. S'assurer que le verre de la balance est bien sec avant utilisation.
- 5-3. Cette balance n'est pas étanche. Ne pas exposer à de la moisissure.
- 5-4. Nettoyer la balance avec un chiffon mouillé. Ne pas utiliser de matière chimique et/ou abrasive pour nettoyer la balance.
- 5-5. Retirer la pile si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.
- 5-6. Lorsque vous utilisez cette balance pour la première fois ou lorsque vous changez de lieu d'utilisation , s'assurer que ce produit est redémarrée deux fois et ne devrait pas avoir de poids sur sa surface pendant cette manipulation. Si vous ne suivez pas ces consignes, il se peut que vos mesures ne soient pas exactes.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

Mettre au rebut les piles/accus



Il est interdit de jeter les piles/accus aux ordures ménagères.

Chaque consommateur est légalement tenu de rapporter les piles/accumulateurs à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer le traitement écologique des piles et accus. Ne rejetez que des piles/accus à l'état déchargé.




L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

1. Características

- Capacidad: max. 180kg/400lb/28st: 5lb
- Fraccionamiento: 0.1kg / 0.2lb/1 lb
- Unidades de peso: kg / lb / st: lb
- Peso mínimo: 5kg
- Tecla de función: UNIT
- Pantalla: LCD
- Batería: 1 x pila CR2032
- Autoencendido o pulse UNIT para encenderla
- Función de apagado automático


2. Pantalla LCD




3. Instrucciones de operación

3-1. Seleccione la unidad antes de usar

- a) El producto incorpora una pila. Antes del primer uso, tire de la banda de aislamiento entre la pila y el compartimento de la batería.
- b) Espere hasta que se muestre "0,0kg".




- c) Presione el botón "UNIT" en la parte trasera de la báscula para seleccionar la unidad deseada.




Nota: ponga la báscula en un terreno plano y duro después, seleccione una unidad, luego podrá subirse a la plataforma para pesarse acorde al siguiente procedimiento. Si no hay ninguna otra operación en el modo de pesarse. La báscula se apagará en 10 segundos automáticamente.

3-2. Medición (unidad kg seleccionada)

- a) Ponga la báscula en una superficie plana y dura.
- b) Súbase a la báscula, se encenderá automáticamente.




- c) Quédese en la báscula y la información se bloqueará automáticamente con un parpadeo de 3 veces. Después la báscula se apagará en 7 segundos.




Nota: si ud quiere pesarse una vez más, por favor, bájese de la báscula y suba otra vez.

4. Mensaje de indicación

- 4-1. Indicador batería baja. Cuando aparece "LO", la báscula se apagará tras unos segundos y ud debe cambiar la pila.



- 4-2. Cuando aparece "Err", indica sobrecarga. Por favor quite peso de la báscula para proteger los sensores.



5. Recordatorio

- 5-1. Asegúrese que la báscula está en una superficie plana y dura. Evite alfombras y superficies blandas.
- 5-2. La superficie de la báscula resbalará si está mojada. Asegúrese de que tanto sus pies como la superficie de la báscula están secos antes de usar.
- 5-3. Esta báscula no soporta agua. No la exponga a humedad.
- 5-4. Limpie la báscula ligeramente con un paño húmedo. No utilice ningún producto de limpieza químico/abrasivo.
- 5-5. Quite la pila, si la báscula no va a ser usada por mucho tiempo.
- 5.6. Cuando use la báscula por primera vez o cuando la cambie de sitio, debería ser reiniciada dos veces y estar libre de objetos para asegurar mediciones precisas. Ésto es para calibrar la báscula. Si ud no realiza éstas medidas, pueden llegar a ser incorrectas.

Eliminación

Eliminación del producto

 Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.

Eliminación de las pilas

 Las pilas usadas no pueden ser desechadas en la basura doméstica.

Todos los consumidores están legalmente obligados a desechar las pilas en un punto de recogida proporcionado por su comunidad o en una tienda al por menor. La finalidad de esta obligación es asegurarse que las pilas son desechadas de una forma no contaminante. Tire únicamente las pilas cuando estén totalmente descargadas.

 El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

1. Caratteristiche

Capacità: max. 180kg/ 400lb/ 28st: 5lb

Divisione: 0.1kg / 0.2lb/1 lb

Unità di peso: kg / lb / st:lb

Peso minimo: 5 kg

Funzione: Unità


Display: LCD

Batterie: 1 x CR2032

Accensione: Accensione automatica o premere UNIT

Spegnimento: Spegnimento automatico

2. Display LCD




3. Istruzioni per il funzionamento


3-1. Selezionare l'unità di misura prima dell'uso

a) Il prodotto è già fornito di batteria inserita. Prima del primo uso estrarre la linguetta che si trova fra la batteria e il vano batteria.

b) Attendere fino a che appare "0.00kg".




c) Premere il tasto UNIT sul retro della bilancia per selezionare l'unità di misura desiderata.




Nota: Si prega di posizionare la bilancia su un piano duro e in piano dopo aver selezionato l'unità, quindi è possibile salire sulla bilancia e pesarsi secondo la procedura di misurazione indicata qui di seguito. Se non viene usata, la bilancia si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi.

3-2. Misurazione (unità kg selezionata)

- a) Si prega di posizionare la bilancia su una superficie dura e in piano.
- b) Salire direttamente sulla bilancia per accenderla.




- c) Rimanere fermi sulla bilancia e i dati del peso verranno fissati automaticamente lampeggiando 3 volte. Poi la bilancia si spegnerà dopo circa 7 secondi.




Nota: Se si desidera pesarsi nuovamente, scendere dalla bilancia, quindi, salire ancora sulla bilancia.

4. Messaggi di indicazioni

- 4-1. Batterie scariche. Se appare il simbolo "Lo", e la bilancia si spegne dopo pochi secondi, sostituire la batteria.



- 4-2. Quando viene mostrato "Err", significa che c'è un peso eccessivo sulla bilancia. Rimuovere il peso per proteggere i sensori.



5. Promemoria

- 5-1. Non posizionare la bilancia su tappeti o superfici morbide ma su una superficie dura e in piano.
- 5-2. Se bagnata, la superficie della bilancia risulterà scivolosa. Si prega di accertarsi che sia i piedi che il vetro siano asciutti prima di usarla.
- 5-3. Non resistente all'acqua. Non esporre all'umidità.
- 5-4. Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Non usare alcun detersivo con agenti chimici/abrasivi.
- 5-5. Rimuovere la batteria, se non si usa la bilancia per un lungo periodo.
- 5-6. Quando si usa la bilancia per la prima volta, o quando si modifica la posizione, riaccenderla due volte e liberarla da oggetti per assicurare una misurazione accurata. Serve per la calibrazione la bilancia. Se non si eseguono queste misure, la misurazione potrebbe non essere corretta.

EN
DE
FR
ES
IT

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.

Smaltimento delle batterie



Le batterie usate non vanno smaltite insieme agli altri rifiuti domestici.

Tutti sono tenuti a disfarsi delle batterie nelle zone di smaltimento del proprio comune o nei negozi attrezzati. Le norme per lo smaltimento delle batterie sono fatte per evitare qualsiasi rischio di inquinamento. Le batterie vanno smaltite solo quando sono completamente scariche.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Customer Service/Kundenservice/Service Clients Atención al cliente/Assistenza Clienti/カスタマーサービス

US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888
(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm PST)
Email: ushelp@1byone.com

CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.
Email: cahelp@1byone.com

UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681
(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)
Email: ukwebhelp@1byone.com

DE

Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byone.com

FR

Pour vous assurer une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byone.com

ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byone.com

IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byone.com

JP

お客様の問題が直ちに解決されるため、ぜひメールにて弊社までご連絡ください。

Eメール: jphelp@1byone.com